


رونیکس®

آخرین ابزاری که می‌خرید!

کارواش ۱۰۰ بار یونیورسال

RP-U۱۰۰C



12
MONTHS
GUARANTY

FREE
DELIVERY

BANK
SPARE PARTS


CALL
CENTER
02161904


www.ronixtools.com

مشخصات فنی

مدل	RP-U۱۰۰C
توان	۱۴۰۰ وات
ولتاژ	۲۲۰ ولت
فرکانس	۵۰ هرتز
نوع موتور	یونیورسال
حداکثر فشار	۱۰۰ بار
حداکثر جریان آب	۵/۵ لیتر بر دقیقه
حداکثر دمای کار	صفر تا ۴۰ درجه سانتی گراد
ابعاد	۲۸۰×۲۹۰×۴۱۰ میلی متر
وزن	۵/۳ کیلوگرم

اجزا و قطعات دستگاه





توجه:


پس از باز کردن کارتن کارواش رونیکس، از وجود همه قطعات داخل کارتن اطمینان حاصل نمایید.

معرفی دستگاه


کارواش ۱۰۰ Bar رونیکس، کارواشی قابل حمل می باشد که از موتور یونیورسال در آن استفاده شده و همچنین برای افزایش طول عمر موتور دستگاه، از کلید اتوماتیک استفاده شده است که به طور خودکار دستگاه را خاموش و روشن می نماید. این دستگاه همچنین مجهز به سیستم حفاظت گرمایی می باشد که در صورت گرم شدن بیش از حد موتور، برای جلوگیری از آسیب رسیدن به دستگاه، به طور خودکار دستگاه را خاموش می نماید. از کارواش رونیکس می توان برای شست و شوی اتومبیل، ساختمان و ماشین آلات استفاده نمود.

راه اندازی کارواش


۱- شیلنگ معمولی را به منبع آب وصل نمایید.




۲- سر دیگر شیلنگ معمولی را به سر شیلنگی وصل نموده و سر شیلنگی را به ورودی کارواش وصل نمایید.




۳- قبل از اتصال شیلنگ به ورودی کارواش، فلکه آب را باز نمایید تا هوای داخل شیلنگ به طور کامل تخلیه شود.




۴- لانس را داخل تنفگ قرار داده و ۹۰ درجه بچرخانید تا در هم قفل شوند.




۵- تنفگ را به شیلنگ فشار قوی وصل نمایید.




۶- سر دیگر شیلنگ فشار قوی را به خروجی آب وصل نمایید.





اخطار!

اگر کارواش را قبل از اتصال به منبع آب روشن نمایید، ممکن است موجب خرابی کارواش گردد.




اخطار!

هرگز کارواش را بدون استفاده روشن نگذارید.




انواع لانس

لانس قابل تنظیم: با چرخاندن قسمت فوقانی نازل، می توان نحوه ی پاشش آب را از حالت خطی به اسپری و یا بالعکس تغییر داد.
برای شستن سطوح مورد نظر نازل را ۲۰ الی ۳۰ سانتی متر دورتر از سطوح مورد شست و شو نگه دارید.



روش کار و عملکرد کارواش

- ۱) تا جایی که امکان دارد محل کار را از حضور افراد تخلیه نمایید.
- ۲) فلکه ی آب را به طور کامل باز نمایید.
- ۳) پیشنهاد می شود قبل از روشن کردن کارواش، ماشه ی تفنگ را چند مرتبه بفشارید. این کار از فشار منفی و افت شدت جریان می کاهد.
- ۴) در حالی که ماشه ی تفنگ را در حالت فشرده نگه داشته اید، کلید on / off روی دستگاه را در حالت on قرار دهید.



توجه:

اگر ماشه را رها کنید ، موتور دستگاه خاموش خواهد شد. با فشردن دوباره ی ماشه، موتور دستگاه

شروع به کار خواهد کرد. برای ایمنی بیشتر، همیشه بین رها کردن و فشردن دوباره ی ماشه ی تفنگ، وقفه ای ۵ ثانیه ای داشته باشید.
(۵) تفنگ آب پاش را محکم در دست نگه داشته، لانس را رو به سطحی که قصد تمیز کردن آن را دارید گرفته و ماشه ی تفنگ را بفشارید.

⚠ توجّه:

این دستگاه مجهز به سیستم حفاظت گرمایی می باشد که در صورت گرم شدن بیش از حد مجاز دستگاه، به طور خودکار دستگاه را خاموش نموده و پس از خنک شدن، به طور خودکار آن را روشن می نماید.

⚠ توجّه:

اگر فشار آب کم باشد، عملکرد کارواش با مشکل روبرو خواهد شد.


⚠ توجّه:

اگر حین کار، کارواش به طور ناگهانی خاموش شد و دوباره روشن نشد، احتمال اینکه سنسور حرارتی دستگاه فعال شده باشد وجود دارد. از اتصال صحیح کارواش به منبع آب و برق اطمینان حاصل نمایید. چند دقیقه صبر نمایید تا دستگاه خنک شده و دوباره راه اندازی شود. اگر مشکل برطرف نشد، با نمایندگی های مجاز رونیکس تماس حاصل فرمایید.

استفاده از مواد شیمیایی شوینده

⚠ توجّه:

فقط از مواد شوینده ی مخصوص کارواش استفاده نمایید.
(۱) لانس را از تفنگ جدا نموده، اسپری و بطری مواد شوینده را به تفنگ وصل نمایید.



(۲) بطری مخصوص مواد شوینده را از اسپری جدا کرده و از مسدود نبودن تیوب داخل آن اطمینان

حاصل نمایید.

۳) بطری را با مواد شوینده ی مخصوص کارواش پر کرده و دوباره در جای خود قرار دهید. با فشار دادن ماشه ی تفنگ، مواد شوینده به طور خودکار با آب مخلوط شده و از نازل بیرون خواهد آمد. (قبل از استفاده حتما مواد شوینده را با آب رقیق نمایید.)

۴) یک الی دو دقیقه مواد شوینده را روی سطح مورد نظر اسپری نموده و بلافاصله لانس را به تفنگ وصل کرده و با استفاده از آب تمیز، سطح را شست و شو دهید.

اتمام کار

۱) با چرخاندن کلید On/Off روی کارواش و قرار دادن آن روی “Off” دستگاه را خاموش نمایید.

۲) فلکه ی آب را ببندید.

۳) ماشه ی تفنگ آب پاش را چند مرتبه بفشارید تا قطرات آب باقی مانده در آن خارج شود.

۴) ضامن تفنگ را قفل کرده و دو شاخه را از پریز برق خارج نمایید.

۵) کارواش را خشک نموده و در محل مناسبی قرار دهید.

⚠ توجه:


بعد از اتمام کار، حتما کارواش را خاموش نمایید. اگر کارواش را بدون استفاده، بیش از ۱۵ دقیقه روشن نگه دارید، به موتور دستگاه آسیب وارد خواهد شد.

نگهداری

۱) همیشه کارواش را تمیز نگه دارید.

۲) مرتباً شیلنگ، تفنگ، لانس، مخزن مواد شوینده و... را بررسی نمایید تا آسیب دیدگی نداشته باشند.

۳) اگر جریان آب خروجی یکنواخت نبود، نازل لانس را با استفاده از سوزن مخصوص که به همراه دستگاه می باشد، تمیز نمایید.



۴) کارواش را باید در محیطی تمیز و به دور از هرگونه آلودگی قرار داد تا هوا به خوبی داخل آن جریان پیدا کند.

اخطار!

برای جلوگیری از بروز آسیب به دستگاه و برق گرفتگی، از ورود آب به داخل منافذ کارواش جلوگیری نمایید.

۵) کارواش را در محیطی که احتمال یخ زدگی وجود دارد قرار ندهید. از قرار دادن دستگاه در معرض نور مستقیم خورشید و باد و باران خودداری نمایید.

۶) پس از اتمام کار، کارواش را کاملاً از آب تخلیه کرده و شیلنگ ها را جدا نمایید.

نکات ایمنی

۱- چنانچه هر یک از قطعات کارواش مثل نازل، لانس، تفنگ آب پاش، شیلنگ، کابل برق و... دچار آسیب دیدگی هستند، آسیب دیدگی را برطرف کرده، قطعات آسیب دیده را با قطعات استاندارد و اصلی تعویض نموده سپس از دستگاه استفاده نمایید. استفاده از قطعات غیر استاندارد ممکن است باعث خرابی دستگاه شده و آن را از گارانتی خارج نماید.

۲- قبل از استفاده از کارواش، همه ی اتصالات آن را بررسی نمایید تا مشکلی وجود نداشته باشد.

۳- کارواش را از دسترس کودکان دور نگه دارید.

۴- همیشه کارواش را در حالت ایستاده و در سطحی هموار قرار دهید. از قرار دادن کارواش در حالت خوابیده خودداری فرمایید.

۵- همیشه مراقب اتفاقات احتمالی باشید. دستور العمل استفاده از کارواش را مطالعه نموده و با نحوه ی عملکرد آن آشنا شوید.

۶- برای تعمیر کارواش، حتماً به نمایندگی های مجاز رونیکس مراجعه نمایید.

۷- هنگام استفاده از کارواش، لباس مناسب، عینک ایمنی و کفش های پلاستیکی ضد لغزش استفاده نمایید.

۸- هرگز سرلانس را رو به دستگاه های برقی، افراد و موجودات زنده ی دیگر نگیرید.

۹- برای جلوگیری از گرم شدن بیش از اندازه ی موتور کارواش، آن را در محلی قرار دهید که هوا به خوبی جریان داشته باشد.

۱۰- تحت هیچ شرایطی کارواش را در محیطی که مواد آتش زا وجود دارد به کار نگیرید.

۱۱- حتماً از آب تصفیه شده استفاده نمایید. استفاده از آب های تصفیه نشده ممکن است باعث بروز آسیب دیدگی در دستگاه گردد.

۱۲- تا جایی که امکان دارد کارواش را به محل شست و شو نزدیک نمایید.

۱۳- از شیلنگ آب مستحکم استفاده نمایید. حداکثر دمای آب نباید از ۴۰°C بالاتر رود و فشار

- آب نیز نباید از ۱۰ بار (PSI ۱۴۵) تجاوز نماید.
- ۱۴- قبل از فشردن ماشه ی تفنگ آب پاش، حتما سر لانس را رو به محل شست و شو بگیرید.
- ۱۵- تفنگ آب پاش را محکم در دست خود نگه دارید.
- ۱۶- چنانچه آب به طور ناگهانی و با فشار زیاد وارد شیلنگ شود، موجب ترکیدگی آن و آسیب رسیدن به اتصالات خواهد گشت. اگر هنگام کار، جریان برق قطع شد، شیلنگ را از منبع آب جدا نموده و دوشاخه را از پریز برق بکشید.
- ۱۷- از کارواش برای تمیز کردن سطوحی که از آّبست پوشیده اند، استفاده ننمایید؛ چرا که موجب پراکنده شدن ذرات آّبست در هوا می گردد.
- ۱۸- هرگز کارواش را بدون آب روشن ننمایید، این کار آسیب جدی به دستگاه وارد خواهد کرد.
- ۱۹- قبل از جدا کردن شیلنگ از کارواش، تمام فشار باقی مانده در کارواش را خارج نمایید. فشار باقی مانده در کارواش باعث آسیب دیدگی آن خواهد گشت.
- ۲۰- برای جلوگیری از برق گرفتگی، همه ی اتصالات را خشک نگه داشته و از قرار دادن آنها بر روی زمین بپرهیزید.
- ۲۱- در صورت خستگی و یا استفاده از داروهای خواب آور از این دستگاه استفاده ننمایید.
- ۲۲- فقط از مواد شوینده ی مجاز استفاده نمایید. استفاده از مواد غیر مجاز مثل مواد اسیدی باعث از بین رفتن و پوسیدگی بدنه و قطعات کارواش می گردد.
- ۲۳- بعد از اتمام کار، حتما کارواش را خاموش نمایید .
- ۲۴- از اتصالات متفرقه در ورودی و خروجی کارواش اجتناب نمایید.
- ۲۵- در شرایط آب و هوایی مرطوب از کارواش استفاده ننمایید.

عیب یابی

اشکال	علت	رفع اشکال
در طول استفاده از کارواش، موتور به طور اتوماتیک، خاموش و روشن نمی شود	- دو شاخه از پریز خارج شده و یا به درستی داخل پریز قرار نگرفته است. - سوئیچ حرارتی دچار مشکل شده است - ماشه ی تفنگ دچار مشکل شده است.	- دو شاخه را از پریز در آورده و مجدداً به پریز بزنید - دستگاه را خاموش کنید تا خنک شود و دوباره روشن نمایید - به نمایندگی های مجاز رونیक्स مراجعه فرمایید
پریدن فیوز و یا قطع شدن مدار برق	- فشار اضافی به دستگاه وارد شده است. - کابل دستگاه کوتاه است و یا سیم سیار بلند است. - نازل مسدود شده است.	- میزان جریان برق ورودی را بررسی نمایید - دستگاه های دیگر را از پریز برق جدا نمایید - از کابل های مناسب استفاده فرمایید - نازل را تمیز نمایید

آب و یا روغن از موتور دستگاه نشت می کند	مقدار کمی نشتی، طبیعی می باشد.	اگر میزان نشتی آب و روغن بیش از حد استاندارد بود، با نمایندگی های مجاز رونیक्स تماس حاصل فرمایید
ماشه ی تفنگ حرکت نمی کند	ضامن تفنگ قفل است.	ضامن تفنگ را باز کنید
بعد از رها کردن ماشه ی تفنگ، موتور دستگاه خاموش نمی شود	قطع کن خودکار دستگاه از کار افتاده است.	با نمایندگی های مجاز رونیक्स تماس حاصل فرمایید
فشار دستگاه، به حداکثر فشار نمی رسد و میزان فشار یکنواخت نمی باشد	- فلکه ی آب را به طور کامل باز نکرده اید - دستگاه را در محیطی که دمای پایینی داشته، قرار داده اید. - فیلتر ورودی آب مسدود شده است - پیچ خوردگی در شلنگ وجود دارد - داخل پمپ دستگاه، هوا وجود دارد - شیرهای ورودی و خروجی مستهلک شده اند - نازل سر لانس قابل تنظیم را درست تنظیم نکرده اید	- فلکه ی آب را باز کنید - کارواش، لانس، تفنگ و شلنگ را به آهستگی گرم نمایید - فیلتر را تمیز نمایید - پیچ و تاب شلنگ را از بین ببرید - لانس را از تفنگ جدا نموده و دستگاه را روشن نمایید تا جریان آب، یکنواخت و ثابت شود - با نمایندگی های مجاز رونیक्स تماس حاصل فرمایید - نازل سر لانس را در وضعیت High pressure قرار دهید

خدمات پس از فروش

به همراه ابزار شما کارت گارانتی **رونیक्स سرویس** ارائه می گردد. توجه داشته باشید که هیچ کدام از اجزای داخلی این ابزار احتیاج به تعمیرات اضافه یا دستکاری جهت بهینه نمودن عملکرد ندارند بنابراین از هرگونه دستکاری یا ارائه به مراکز تعمیرات غیر مجاز اجتناب نمایید و در صورت بروز هرگونه مشکل سریعاً با نزدیک ترین مرکز سرویس مجاز **رونیक्स سرویس** تماس حاصل نمایید تا از خدمات سریع و دقیق **رونیक्स سرویس** استفاده نمایید. برای اطلاع از مراکز سرویس و گارانتی مجاز **رونیक्स سرویس** به وب سایت www.ronix.ir مراجعه نمائید و یا با تلفن ۰۲۱-۶۱۹۰۴ خدمات حمایتی **رونیक्स سرویس** تماس حاصل نمائید.



آخرین ابزاری که می‌خرید!